

障子紙の貼り方教室




1 貼る前の準備

アイロンを中温にセットします。アイロン底部の汚れはきれいに落とします。障子枠の余分な部分へ糊がつかないようにマスキングテープで保護することをお勧めします。



2 位置合わせ・仮止め


障子紙を上枠へ平行にあて、80cmほど転がし位置を合わせます。位置が決まったら、同封のシールで3ヶ所を仮止めします。



3 貼りつけ(1)


障子紙を転がしながら、枠全体に広げ、アイロンを四隅にあて、貼りつけます。(仮止め)

次に、桟全体をアイロンで軽くあてながら貼りつけます。



4 貼りつけ(2)


外枠部分は強めにアイロンをあてながらしっかりと貼りつけます。



※アイロンのあて残しがありますとはがれの原因となります。

5 カット

貼り終わったら、定規をあて、カッターナイフで余分な障子紙を切り取ります。



必要な道具



アイロン



カッターナイフ



カッティングメジャー(定規)

⚠️ ご注意

- 本品はアイロンを使用しますので、ヤケドなどしないよう十分注意して作業を行ってください。
- アイロンを一ヶ所に約1分以上あて続けると、変色する場合があります。
- 直接火に触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。
- 余った障子紙の高温・多湿での保管はお避けください。



リンテックコマース株式会社

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-3-5
JPR上野イーストビル6F

お客様相談室 TEL.03-6231-6125

【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～17:00
(祝祭日、弊社指定定休日を除く)

<http://www.lintec-c.com>

品質には万全の注意を払っておりますがお気づきの点ございましたら、ご連絡ください。

MADE IN JAPAN